

Smart zámek na sklené dveře



UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL

ÚVOD

Ďakujeme Vám za zakúpenie smart zámku na sklené dvere.

Pre správne fungovanie zámku si prosím pred inštaláciou, nastavením a používaním pozorne prečítajte tento návod.

Nezodpovedáme za škody vzniknuté nesprávnou manipuláciou alebo neodbornými zásahmi do zámku.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	4.5 V – 6.5 V (4 x AA batéria)
Spotreba v kľude	<55 mA (životnosť batérií cca 1 rok)
Spotreba pri činnosti	<250 mA
Možnosti odomykania	Otlačok prsta, číselný kód, čipová karta
Počet užív. s kódom	<1000
Počet užív. s otlačkom	<500
Počet užív. s čip. kartou	<1000
Rozlíšenie displeja	500 dpi
Pracovná teplota	-30°C až 60°C
Hrúbka skla	8 - 12 mm
Medzera medzi sklami	6 -8 mm

NÁVOD NA MONTÁŽ

Zámok je od výroby pripravený na osadenie na ľavé dvere (pánty sú na ľavej strane dverí, ovládací panel zámku na prednej pravej strane dverí).

Taktiež je zámok od výroby nastavený tak, aby sa pri uzavretí dverí (priblížení zámku k protikusu) zámok automaticky uzamkol. Túto funkciu môžeme vypnúť premiestnením magnetu v protikuse do rovnakého odkladacieho priestoru pri opačnej strane otvoru pre zaistovacie kolíky.

Zmena orientácie zámku

1. Odstránením 6 skrutiek na bočných stranách zadnej časti zámku (strana bez ovládacieho panela) uvoľníme mechanickú časť zámku z oceľovej montážnej platne. **Pozor** vodič spájajúci prednú a zadnú časť zámku je pripojený v slotu. Tmavo-šedú časť slotu posunieme smerom od konektora, čím uvoľníme vodič. (obr. 3)

2. Cez 8 kruhových otvorov v montážnej platni uvoľníme skrutky ktoré prichytávajú ovládací panel k montážnej platni. Odnímeme ovládací panel, otočíme ho o 180°, vodič prestrčíme cez stredný obdĺžnikový otvor a predný panel znova uchytieme 8 skrutkami.

3. Vodič prevlečieme cez druhý otvor v montážnej platni ktorý je najbližšie k hrane skla. Pokračujeme v časti Osadenie zámku bod 3.

Osadenie zámku

Zámok osádzame na dvere, protikus na fixné sklo.

1. Na hladkú stranu plastových podkladových platní nalepíme priloženú obojstranne lepiacu penu. (obr. 1) Platne následne nalepíme na požadované miesto na zadnú stranu dverí a fixého skla (strana bez ovládacieho panela). (obr. 2) **Pozor** na presné priloženie platní na sklo, pena je extrémne lepiaca a bez jej poškodenia nie je možné odlepenie krivo nalepenej platne. Doporučujeme platne priložiť ku sklu pod uhlom cca 45°, vodiace záružky oprieť o hranu skla a následne prilepiť celú plochu platne.

2. Odstránením 6 skrutiek na bočných stranách zadnej časti zámku

(strana bez ovládacieho panela) uvoľníme mechanickú časť zámku z ocelevej montážnej platne. **Pozor** vodič spájajúci prednú a zadnú časť zámku je pripojený v slotu. Bledo-šedú časť slotu posunieme smerom od konektora, čím uvoľníme vodič. (obr. 3)

3. Ocelovú montážnu platňu aj s ovládacím panelom nasunieme na sklo. Dávame pozor na vodič. Priloženými 4 skrutkami ukotvíme ocelovú montážnu platňu aj s ovládacím panelom do plastovej podkladovej platne. Vodič zasunieme do slotu na zadnej časti zámku a zaistíme zatlačením tmavo-šedej časti späť. Dbáme na správnu orientáciu zadnej časti (vysúvacie kolíky musia byť pri hrane dverí)

4. Zadnú časť zámku priložíme na miesto do ocelevej montážnej platne a zaistíme z bokov 6 skrutkami.

5. Protikus osadíme podobne.

